Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS
4000/111510161

EC92 Rö.201 — EC92 Rö.202 — EABC 80 Rö.5 — EBF 89 Rö.3 — EM 84 Rö.4 — EF86 Rö.7 — EBC91 Rö.9 — EL84 Rö.11 — EF86 Rö.8 — EL84 Rö.10 — ECH 81 Rö.1 — EF89 Rö.2 — EBF89 Rö.3 — EABC 80 Rö.5 — ECL 80 Rö.6 — ECL 80 Rö.6 — EABC 80 Rö.5

Ferrit-Antenne
FERRIT-ANTENNA

Tastenlampen 8,5V/0,15A
PUSH BUTTON LAMPS 8,5V/0,15A

Endlagenschalter
LIMIT SWITCHES

Steuermotor
CONTROL MOTOR

Lautstärke-Motor
VOLUME MOTOR

Steuerschalter
CONTROL SWITCH

zugehörige Kontakte
CORRESPONTING CONTACTS
S_{B2}, S_{B3}, S_{B4}

Sicherungen/FUSES
1 = T0,4A 220V
2 = T0,7A 110V/125V/150V

Zusatz-
Endverstärker

Tr 1 — Tr 2

Gr A B250 C250 — Gr B E25 C5 — Gr C E625 C5

MW UKW
AM FM

LINE 115 V
60 CPS

Tonbandgerät
TAPE RECORDER

Plattenwechsler
RECORD CHANGER

Mono — Stereo

rechts/RIGHT — links/LEFT